

## AUO Solar GEN2 DATA RECORDER(資料收集器)快速安裝指南



## 方法:使用 IP 分享器連接 GEN2 DR 與筆記型電腦(DHCP)



AU		
步驟 5	開啟電腦瀏覽器,輸入 <u>https://gms.auo.com/MvcWebPortal/DRGEN2/doc</u> I. 下載「裝置掃描應用程序」檔案至筆記型電腦。 2. 開啟「裝置掃描應用程序」,確認該 GEN2 DR IP 位址。	
	Rescan Device         IP Address       Serial Number         Unit Type       Specification         Vendor       PSC_SN         MAC Address       Location         192.168.88.101       BDL121060001         DRG2       SBC_V1         PSC       60LK121171001         2C-SA-A3-02-30-90	
步驟 6	另開啟電腦瀏覽器・於瀏覽器網址中輸入 GEN2 DR IP 位址・按下 Enter・進入 GEN2 DR 設定主頁面。設定功能需輸入帳號密碼,請參考 GEN2 DR 本機背面標 籤上預設帳號及密碼。 ▲ AUO Solar Data Recorder × + ★ → C ▲ 不安全 192.168.88.101	
步驟 7	於 GEN2 DR 設定網頁右上角,將語言 English 切換成 Chinese 中文,點選左方選 單「連接埠 I 設定」,勾選「啟動 RS485」,設定對應連接埠內裝置的「鮑率、 字元位數、奇偶校驗、停止位元」,並於支援裝置內勾選實際對應的逆變器及其 它裝置數目。	
步驟 8	根據您所勾選的裝置數目・畫面下方將展開「裝置設定欄位」・請設定每個欄位對應裝置的通信 ID (MODBUS ID)及型號名稱 (Model Name)・設定完成後按下「儲存設定」按鈕。 Implement of the state of the	

A			
	進入連接埠   資訊,荷	霍認所設定的裝置資料有正常取得,即完成安裝。	
	AU Optronics	選擇語言 <b>:</b> Chinese 中文   ❤	
	空間状態         資           糸死資訊            由件資訊	接埠1:設備即時狀態。(每秒自動刷新) 並變器 #1:Cmd3 \\FC-Trineray-Plus-50~70k	
上眼。	連接埠1査訊         3           連接埠2査訊         3		
₩ 7	ModbusTCP資訊 LAN 網路設定		
	WIFH 設定 日期/時間設定 密碼設定		
	連接埠1設定 連接埠2設定		
	ModbusTCP設定 系统重置		
		<u>Convright © 2021 AU Optronics Corp.</u> 連接埠 I 資訊頁面	
Ⅰ. 重新開啟電腦瀏覽器 · 於網址列中輸入 https://gms.auo.cor			
	<ol> <li>石口有喉號盜噅</li> <li>3. 若無帳號,則點邊</li> </ol>	,直接輸入後立入。 醫登入書面內的「建立新帳號」,依序填入相關的帳號資料,	
	勾選「註冊」→「下一步」維護公司資料後,勾選「儲存」→至畫面右上方		
	點選「登入」回到系統主畫面。		
步驟			
10	SunVeillance		
	電子郵件帳號 ▼ 密碼 ▲	▲三へ 毎中文(変更) 個目目目 第1日前:美名賞任何成素	
	✓ 記住我 →3登入	쇼핑名稱 ket site 쇼핑稱話 www.systree.com 쇼핑電話	
	antranseseouogie Chrome 忘記密碼 建立新帳號	Interface         Interface           本人已総合在支制人之公司在稿。公司電話和公司Lago,可	
	中文(繁體)	局對不得定之人公開 1-5 現存。	



